

2555  
Euromono 110°

3126  
Core 2

3723  
Euromono 90°

4019  
M5

4030  
Core 2

4032  
Euromono 90°

4530  
Core 2

4532  
Euromono 90°

5519  
M5

5521  
Core 2

5522  
Euromono 90°

5526  
Eurostereo

5530  
Core 2

5532  
Euromono 90°

5543  
Euromono 90°

6314  
Euromono 110°

6317  
Eurostereo

6319  
F5

6323  
Euromono 110°

6326  
Eurostereo

6330  
Core 2

6332  
Euromono 110°

6340  
Core 2

6342  
Euromono 110°

6343  
Euromono 110°

7014  
Euromono 110°

7017  
Eurostereo

7024  
Euromono 110°

7026  
Eurostereo

7028  
Eurostereo

7123  
Euromono 110°

7140  
Core 2

7142  
Euromono 110°

7143  
Euromono 110°

7495  
Eurostereo

1430HS  
Euromono 90°

144SN000  
M4

145SN000  
M5

145SN001  
M5

145SN010  
M5

145SN011  
M5

149SN001  
M4

149SN500  
M4

149SN501  
M4

1530HS  
Euromono 90°

159GN001  
F4

169SN000  
M4

169SN011  
M4

1730HS  
Euromono 90°

175SN000  
M5

175SN001  
M5

179GN501  
M4

179LC001  
M4

179SG000  
M4

179SN001  
M4

179SN500  
M4

202SN000  
M5

202SN001  
M5

204GN000  
M4

204SN000  
M4

204SN010  
M4

205SN001  
M4

205SN011  
M5

209CS000  
M4

209CS011  
M4

212SN000  
M5

212SN001  
M5

2130HS  
Euromono 90°

2140HS  
Euromono 90°

215SN001  
M5

215SN021  
M5

219SN751  
F4

219SN761  
F4

21C5F  
Core 2

21N6F  
Eurostereo

21S5F  
Euromono 90°

229GN000  
M4

229GN011  
M4

229GN761  
M4

229SN000  
M4

229SN010  
M4

229SN011  
M4

229SN021  
M4

229SN761  
M4

252SN000  
F5

252SN001  
F5

255SN011  
F5

255SN021  
F5

257SN011,,,F  
Disco-Digit S M et F

257SN021,,,F  
Disco-Digit S M et F

259GN010  
F4

259GN011  
F4

259SG000  
F4

259SG001  
F4

259SN000  
F4

259SN001  
F4

259SN010  
F4

259SN011  
F4

259SN020  
F4

259SN021  
F4

259SN751  
F4

259SN761  
F4

259SN771  
F4

25C5F  
Core 2

25E9F  
Eurodigi

25M8S  
M4

25M9F  
M8- M9

25N6F  
Eurostereo

25N8F  
Eurostereo

25S5F  
Euromono 110°

269BS000  
F4

269CS011  
F4

269GN000  
F4

269GN011  
F4

269SN000  
F4

269SN011  
F4

269SN021  
F4

282SN000  
F5

282SN001  
F5

287SN011,,,F  
Disco-Digit S M et F

287SN011S,,,F  
Disco-Digit S M et F

287SN021,,,F  
Disco-Digit S M et F

289GN000  
F4

289GN001  
F4

289SN000  
F4

289SN001  
F4

289SN010  
F4

289SN011  
F4

289SN020  
F4

289SN021  
F4

289SN751  
F4

289SN761  
F4

289SN771  
F4

28E9F  
Eurodigi

28F8F  
Eurodigi

28M8S  
M8 -M9

28N8F  
Eurostereo

28S4F  
Euromono 110°

29M9F  
M8- M9

32F8C  
Eurodigi

32F8F  
Eurostereo

33M9F  
M8 -M9

36F8C  
Eurodigi

36F8F  
Eurostereo

36OC4000  
M4

36OC4500  
M4

36OC5000  
M5

36OC5001  
M5

36OC5010  
M5

36OC5011  
M5

36OC9010  
M4

36OC9011  
M4



36OC9501  
M4

39OC5001  
M5

39OC9500  
M4

39OC9501  
M4

39OC9750  
M4

39OC9751  
M4

39OC9760  
M4

39OC9761  
M4

40GR5001  
M5

40OC5010  
M5

41OC4000  
M4

41OC9010  
M4

41OC9011  
M4

45OC5000  
M5

45OC5001  
M5

45OC5010  
M5

45OC5011  
M5

45OC9001  
M4

45OC9500  
M4

45OC9501  
M4

45OC9510  
M4

45OC9511  
M4

45OC9550  
M5

45OC9551  
M5

51204G  
M4

51210G  
M4

51211GMS  
M4

51ML02  
M5

51OC200  
M5

51OC2001  
M5

51OC40  
M4

51OC5001  
M5

51OC9010  
M4

51OC9051  
M5

54ML01  
M4

5529,,,M  
Disco-Digit S M et F

5552VT  
Eurostereo

5553VT  
Eurostereo

5573VT  
Eurostereo

55EX9505  
M4

55G01  
M5

55GR5001  
M5

55GR5011,,,M  
Disco-Digit S M et F

55ML03/04  
M5

55OC200  
M5

55OC2001  
M5

55OC5001  
M5

55OC5001A  
M5

55OC5021,,,M  
Disco-Digit S M et F

55OC5031,,,M  
Disco-Digit S M et F

55OC5031S,,,M  
Disco-Digit S M et F

55OC9000  
M4

55OC9001  
M4

55OC9010  
M4

55OC9011  
M4

55OC9030  
M4

55OC9031  
M4

55OC9500  
M4

55OC9501  
M4

55OC9510  
M4

55OC9511  
M4

55OC9520  
M4

55OC9521  
M4

55OC9541  
M5

55OC9760  
F4

55OC9771  
F4

55SG5001  
M5

55SG9501  
M4

55SN401  
Euromono 90°

56211G  
M4

56230G  
M4

56761GMS  
M4

56OC4000  
M4

56OC8000  
M4

56OC9010  
M4

56OC9011  
M4

5M55050  
Euromono 90°

5N55401  
Euromono 90°

6329,,,F  
Disco-Digit S M et F

6352VT  
Eurostereo

6353VT  
Eurostereo

6363VT  
Eurostereo

6364VT  
Eurostereo

6372VT  
Eurostereo

6374VT  
Eurostereo

6375TOP  
Eurostereo

6375VT  
Eurostereo

6383VT  
Eurostereo

6384SVT  
Eurodigi

6385VT  
Eurostereo

63GR5001  
F5

63GR5011,,,F  
Disco-Digit S M et F

63OC2000  
F5

63OC2001  
F5

63OC5000  
F5

63OC5001  
F5

63OC5011,,,F  
Disco-Digit S M et F

63OC5011S,,,F  
Disco-Digit S M et F

63OC501G  
F5

63OC7001,,,F  
Disco-Digit S M et F

63OC7021,,,F  
Disco-Digit S M et F

63OC7021S,,,F  
Disco-Digit S M et F

63OC7091  
F5

63OC9010  
F4

63OC9011  
F4

63OC9020  
F4

63OC9021  
F4

63OC9050  
F5

63OC9050  
F5

63OC9051  
F5

63OC9051  
F5

63OC9510  
F4

63OC9511  
F4

63OC9521  
F4

63OC9760  
F4

63OC9771  
F4

63PS790  
F5

63PS791  
F5

63SG5001  
F5

63SN501  
Euromono 110°

63SN601  
Eurostereo

67211GMS  
F4

67270G  
F4

67OC9010  
F4

67OC9011  
F4

7018  
Eurodigi

7029,,,F  
Disco-Digit S M et F

705SN21  
F5

70GR5011,,,F  
Disco-Digit S M et F

70SN011  
F4

7128  
Eurodigi

712C  
Euromono 110°

7153VT  
Eurostereo

7163VT  
Eurostereo

7164SVT  
Eurodigi

7164VT  
Eurostereo

7172VT  
Eurostereo

7174VT  
Eurostereo

7175VT  
Eurostereo

7183VT  
Eurostereo

7184SVT  
Eurodigi

7185VT  
Eurostereo

7192PIP  
Eurodigi

710C2000  
F5

710C2001  
F5

710C7001,,,F  
Disco-Digit S M et F

710C7021,,,F  
Disco-Digit S M et F

710C7021S,,,F  
Disco-Digit S M et F

710C9010  
F4

710C9011  
F4

710C9020  
F4

710C9021  
F4



71OC9601  
F4

71OC9771  
F4

71OC9781  
F4

71SG9771  
F4

71SN501  
Euromono 110°

8495VT  
M8- M9

C4500  
M4

C63000  
F4

Calypso  
F4

Calypso 2  
F5

France  
M4

France2  
M5

Frégate 2  
M5

Frégate  
M4

Galion 2  
M4

M55100  
Euromono 90°

M5515  
M5

M63100  
Euromono 110°

M6315  
F5

M66100  
Euromono 110°

M71100  
Euromono 110°

Nautile 2  
M5

Nautle  
M4

PS63 7901  
F5

Saron2  
M4

SM63050  
Euromono 110°

SM71050  
Euromono 110°

SN2150  
M5

SN63501  
Euromono 110°

SN63601  
Eurostereo

SN71501  
Euromono 110°

SN71701  
Eurostereo

Surcouf  
M4

Surcouf 2  
M5

Syracuse  
F5

Triton2  
F4

V271PS  
F5

V70BS  
F5

## Соответствие модели – шасси для Nokia

V70S  
F5

V71PS  
F5

VB17100  
Euromono 110°

VB71PS  
Euromono 110°

VM71PS  
Euromono 110°

X5510  
M4

X7010  
F4